



LABORATORY AND MEDICAL EQUIPMENT  
Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis  
Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10  
596 241 785 603 464 790  
www.optingservis.cz optingservis@optingservis.cz

## Návod na čištění plachtoviny – látka na křtytu vozíku pro zemřelé.

Nejčastější otázky:

### ***Jaká je povrchová úprava (upřesnit slovo látkový kryt) ?***

Povrchová úprava je akrylový oboustranný lak nanesený na měkčené PVC, z které jsou plachty vyrobeny. Akrylový lak zde slouží jako dodatečná UV ochrana a usnadňuje čištění, protože je povrch hladší.

### ***Nepromokavost ?***

PVC plachty jsou vodě nepropustné, běžně se z nich vyrábí auto plachty, haly, zastřešení atd. Propustné mohou být jen v případech tlakové vody, různé nádrže, bazény atd. Zde se doporučují materiály o větší gramáži se speciálními zátěry, jsou poté dlouhodobě vzduchotěsné a vodotěsné, ale tento kryt není jistě tento případ, kde by působila tlaková voda.

### ***Neprůhlednost ?***

Materiál je neprůhledný, uvnitř je polyesterová tkanina. Materiál je pouze průsvitný proti světlu, tj. z pod krytu uvidíte, že je venku světlo nebo tma, translucenci udáváme cca 5% u barvy bílé.

### ***Trvanlivost (opakované použití) – životnost při standardní péči ?***

Výrobce udává životnost výrobku 10 let, při použití v souladu s návodem k použití.

### ***Vyčištění materiálu při znečištění biologickým materiálem – lze x nelze ?***

Čistit lze všechno při včasném omytí a následném vysušení materiálu. Při špatném a nevhodném vyčištění může dojít k trvalému zbarvení plachty např. různými druhy plísní.

### ***Riziko roztržení ?***

Riziko roztržení je jako u jakékoliv PVC plachty, auto plachta se také sama neroztrhne, dokud není nějak mechanicky narušena – nehoda, nůž, ostré předměty.

